

„Nothing Phone (2a)“ naudotojo vadovas

Dėl programinės įrangos atnaujinimų programinės įrangos sąsaja (įskaitant, bet neapsiribojant programinės įrangos funkcijomis, naudotojo sąsajomis ir sąveikos patirtimi) gali skirtis nuo šiame vadove pateiktos sąsajos. Programinės įrangos sąsaja gali būti keičiama.

Turinys

Darbo pradžia

- Aparatūros išdėstymas
- Įkrovimas
- Navigacija
- „Launcher“
- Greitieji nustatymai / Pranešimai

Pagrindinė informacija

- Tinklas
- Prijungti įrenginiai
- Programėlių diegimas / šalinimas
- Akumulatorius
- Saugykla
- Garsas ir vibracija
- Ekranas
- „Glyph Interface“
- Ekranas užraktas ir saugumas
- Apie „Phone (2a)“


Išplėstinis

- Programėlių nuorodos
- Išplėstos piktogramos
- Netrukdyti
- „Google Assistant“
- Ekranas kopija
- NFC

DUK

Darbo pradžia

1. Aparatūros išdėstymas



2. Įkrovimas

„Phone (2a)“ įkraunamas 45 W galia. Su laidiniu greituoju įkrovimu ir suderinamu greitojo įkrovimo adapteriu 100 % įkrovą galima pasiekti vos per 1 val.

3. Navigacija

Navigacija 3 mygtukais

- Mygtukas „Atgal“: grąžina į ankstesnį ekraną arba atšaukia paskutinį veiksma.
- Mygtukas „Pagrindinis“: grąžina į paleidimo programėlės „Launcher“ pagrindinį puslapį.
- Mygtukas „Programėlių perjungiklis“: atidaro programėlių perjungiklį, kad pereitumėte prie neseniai atidarytos programėlės arba atlaisvintumėte atmintį uždarydami fone veikiančias programėles.

Navigacija gestais

- Mygtukas „Atgal“: braukite į vidų nuo kairiojo arba dešiniojo ekrano krašto.
- Mygtukas „Pagrindinis“: braukite aukštyn nuo apatinio ekrano krašto.
- Mygtukas „Programėlių perjungiklis“: braukite aukštyn ir laikykite nuo apatinio ekrano krašto.

4. „Launcher“

Pagrindinis ekranas

- Ilgai spauskite tuščią sritį, kad pasirodytų pagrindinio ekrano nustatymai, valdikliai ir tinkinimas.
- Ilgai spauskite programėlių piktogramas, kad pasirodytų programėlių nuorodos ir galėtumėte keisti piktogramų išdėstymą.
- Norėdami sukurti aplanką, ilgai spauskite ir vilkite vieną programėlės piktogramą ant kitos piktogramos.
- Ilgai spauskite aplanką, kad gautumėte prieigą prie aplanko tinkinimo ir galėtumėte pakeisti aplanko išdėstymą.

Programėlių stalčius

- Braukite aukštyn iš apačios, kad ištrauktumėte programėlių stalčių.
- Ilgai spauskite ir vilkite programėlės piktogramą, kad pridėtumėte programėles į pagrindinį ekraną.
- Braukite į dešinę programėlių stalčiuje, kad būtų parodytos paslėptos programėlių piktogramos.

Valdikliai

- Atidarykite valdiklių meniu naudodami programėlių nuorodas arba ilgai spauskite tuščią pagrindinio ekrano sritį.
- Ilgai spauskite ir vilkite bet kurį valdiklį į pagrindinį ekraną
- Ilgai spauskite valdiklį, jei norite keisti dydį arba redaguoti

5. Greitieji nustatymai / Pranešimai

- Patraukite būsenos juostą žemyn, kad pasiektumėte greituosius nustatymus ir pranešimų centrą. Greituosiuose nustatymuose palieskite kiekvieną plytelę, kad perjungtumėte kiekvieną funkciją. Ilgai spauskite plyteles, kad galėtumėte peržiūrėti išsamesnius nustatymus.
- Patraukite žemyn antrą kartą, kad patektumėte į išplėstinius greituosius nustatymus. Braukite į kairę ir į dešinę, kad pasiektumėte daugiau greitųjų nustatymų plytelių. Paspauskite redagavimo (pieštuko) piktogramą ir vilkite plyteles, kad tinkintumėte išdėstymą.

Pagrindinė informacija

1. Tinklas

- Jei norite pakeisti tinklo nustatymus, vilkite žemyn greitųjų nustatymų skydelį ir ilgai spauskite pirmąją plytelę kairiajame viršutiniame kampe arba atidarykite programėlę „Nustatymai“ ir palieskite „Tinklas ir internetas“.
- Jei norite prisijungti prie „Wi-Fi“, palieskite „Wi-Fi“ meniu elementą ir įjunkite perjungiklį „Wi-Fi“. Tada pasirinkite norimą belaidį tinklą ir įveskite slaptažodį.
- Dalijimasi internetu taip pat galite įjungti šiame puslapyje. Norėdami tai padaryti, palieskite „Interneto taškas ir ryšio bendrinimas“, pasirinkite pageidaujama metodą ir pereikite prie jo nustatymo. Šią parinktį taip pat galima lengvai pasiekti per greituosius nustatymus.

2. Prijungti įrenginiai

- Norėdami prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginio, vilkite žemyn greitųjų nustatymų skydelį ir ilgai spauskite antrąją plytelę viršuje dešinėje arba atidarykite programėlę „Nustatymai“ ir palieskite „Prijungti įrenginiai“
- Palieskite „Poruoti naują įrenginį“ ir pasirinkite tikslinį įrenginį, su kuriuo norite sujungti.

3. Programėlių diegimas / šalinimas

Diegimas

Palieskite programėlę „Play Store“ ir prisijunkite prie „Google“ paskyros. Ieškokite programos viršutinėje paieškos juostoje ir palieskite mėlyną mygtuką „Diegti“. Įdiegtą programėlę rasite programėlių stalčiuje.

Šalinimas

Atidarykite programėlių stalčių, palaikykite ir vilkite programėlę, kurią norite panaikinti. Vilkite ją į viršutinį dešinįjį ekrano kampą ir atleiskite po sritimi, kuri yra pažymėta „Išdiegti“.

Pastaba. Jei šis veiksmas atliekamas pagrindiniame ekrane, ši zona bus pažymėta kaip „Šalinti“, todėl iš pagrindinio ekrano bus pašalinta tik piktograma, o programėlė nebus išdiegta.

4. Akumulatorius

„Phone (2a)“ turi 5000 mAh akumuliatorių, kurio turėtų pakakti visai dienai vidutiniškai ar intensyviai naudojant. Jei akumulatorius baigia išsikrauti, įjunkite energijos taupymo režimą paliesdami greitųjų nustatymų plytelę „Energijos taupymas“ arba paspausdami pranešimą „Maža įkrova“, kuris automatiškai pasirodo, kai įrenginio akumulatoriaus įkrovos lygis nukrenta žemiau 20 %.

5. Saugykla

- Jei norite patikrinti, kiek saugyklos vietos yra įrenginyje, paleiskite programėlę „Nustatymai“ ir palieskite „Saugykla“, kad peržiūrėtumėte kiekvieno plytelių tipo sunaudojamą saugyklos vietą.
- Jei norite išvalyti programėlių saugyklą arba ištuštinti programėlių talpyklą, atidarykite programėlę „Nustatymai“, palieskite „Programėlė“, tada „Visos programėlės“ ir peržiūrėkite visas įdiegtas programėles bei kiekvienos programėlės naudojamą vietą saugykloje. Palieskite pasirinktą programėlę, kad patektumėte į jos puslapį „Daugiau informacijos“, kuriame rodomi du mygtukai, skirti valyti saugyklą ir talpyklą.

6. Garsas ir vibracija

- Paspauskite įrenginio šone esantį fizinį garsumo didinimo arba mažinimo mygtuką, kad sureguliuotumėte paskutinio naudoto garso šaltinio garsumą ir atidarytumėte garso meniu.
- Garso meniu palieskite viršutinę varpelio piktogramą, kad perjungtumėte į „Skambutis“, „Vibracija“ ir „Nutildyti“.
- Garso meniu palieskite apačioje esančią trijų taškų piktogramą, kad atsidarytų slankiklio meniu su keturiais slankikliais, kuriais galite atitinkamai reguliuoti medijos garsumą, skambučių garsumą, skambučių ir pranešimų garsumą bei žadintuvo garsumą.
- Greituosiuose nustatymuose palieskite garsumo plyteles, kad perjungtumėte į „Skambutis“, „Vibracija“ ir „Nutildyti“.

7. Saugumas

- Jei norite pakeisti atrakinimo būdą, atidarykite programėlę „Nustatymai“ ir raskite parinktį „Užrakinimo ekranas ir saugumas bei privatumas“. Įeikite į puslapį „Įrenginio atrakinimas“, kad nustatytumėte atrakinimo PIN kodą, įrašytumėte įrenginiui atrakinti naudojamus papildomus pirštų atspaudus arba veido duomenis.

- Pastaba: atrakinimo, naudojant pirštų atspaudus / veido duomenis, negalima naudoti be PIN kodo, kitaip bet kas galėtų tiesiog perbraukti ir atrakinti įrenginį.

8. Apie „Phone (2a)“

- Pateikiama visa konkrečiam įrenginiui būdinga informacija, pvz., aparatinės įrangos informacija, telefono numeris ir kt.
- Paspauskite prietaiso pavadinimą, kad galėtumėte redaguoti, kaip „Phone (2a)“ rodomas kituose prietaisuose.
- Jei įrenginyje yra naujas programinės įrangos naujiny, šalia „Nothing OS version“ bus rodomas raudonas skaičius (1).

Išplėstinis

1. „Glyph Interface“

- Sąsaja „Glyph Interface“ yra trys atskirai valdomi apšvietimo segmentai „Phone (2a)“ nugarėlėje. Visos iš anksto įkeltos „Nothing“ skambučio melodijos ir pranešimų garsai turi savo individualius, rankų darbo „Glyph“ raštus, kurie sinchroniškai su garsu ir vibracija apšviečia sąsają „Glyph Interface“ ir suteikia naudotojams naują būdą sąveikauti su „Phone (2a)“.
- Jei norite nustatyti atskiras funkcijas, programėlėje „Nustatymai“ raskite skyrių „Glyph Interface“. Arba ilgai spauskite greitųjų nustatymų perjungiklį „Glyphs“.
- Vilkite ryškumo slankiklį, kad sureguliuotumėte sąsajos „Glyph Interface“ ryškumą. Tai sumažins visų „Glyphs“ raštų ryškumą nuo didžiausio iki nustatyto ryškumo.
- Jei norite peržiūrėti ir nustatyti skambučių melodijas, „Glyph Interface“ nustatymuose raskite skirtuką „Skambučių melodijos“. Pasirinkite, ar norite nustatyti numatytąją skambučio melodiją, ar atskiriems kontaktams parinkti unikalias skambučio melodijas; tada pasirinkite „Nothing“ garsus (rankų darbo „Glyphs“) arba „Mano garsai“ (importuoti garsai, sugeneruoti „Glyphs“).
- Norėdami pridėti pasirinktinę skambučių melodiją, eikite į „Mano garsai“ ir spauskite „Pridėti naujų garsų“. Atsidarys failų naršyklė, kurioje galėsite pasirinkti importuojamus failus.
- Pranešimų garsus galima nustatyti panašiai: pasirinkite originalius „Nothing“ garsus arba importuotus garsus.
- Kitos „Glyph Interface“ funkcijos:
 - „Flip to Glyph“: laikinai nutildoma ir išjungiamą įrenginio vibracija, kai telefonas „Phone (2a)“ yra padėtas ekranu žemyn – taip sumažinamas blaškymasis ir nepraleidžiami svarbūs skambučiai.

- „Glyph“ laikmatis: į pomodoro laikmatį panaši patirtis, kad galėtumėte susitelkti į užduotis ir kuo mažiau išsiblaškyti. Tiesiog nustatykite laikmatį ir padėkite įrenginį ekranu žemyn, kad pradėtumėte.
- Miegojimo planas: laikinai išjungia sąsają „Glyph Interface“ tam tikrais pasirinktų dienų laikotarpiais, kad naudotojų niekas neblaškytų nakties metu.
- „Glyph kompozitorius“: kurkite savo „Glyph“ skambučių melodijas naudodami „Nothing“ pateiktus garsų paketus.
- „Essential“ pranešimai: nustatykite pranešimą kaip „Essential“ – ilgai spauskite gaunamo pranešimo juostą ir perjunkite jungiklį. Sąsaja „Glyph Interface“ šviečia tol, kol pranešimas perskaitomas arba atmetamas.
- „Glyph“ eiga – „Glyph“ eiga apdoroja pranešimus iš įgalintų programėlių, kad pateiktų eigos įvertinimą.
- Garsumo indikatorius - Garsumo indikatorius naudoja „Glyph Interface“ sąsają garsumo lygiui parodyti.
- „Netrukdyti“: laikinai išjungia sąsają „Glyph Interface“.

2. Programėlių nuorodos

- Programėlių paleidimo programėlėje „Launcher“ konkrečių programėlių nuorodas galima pasiekti ilgai laikant nuspaustą programėlės piktogramą, kad pasirodytų išplėstinis nuorodų meniu.
- Patarimas: nuorodą taip pat galite paversti atskira piktograma, vilkdami ir numesdami ją pagrindiniame ekrane.

3. „Max Icons“ ir „Big Folder“

- „Nothing“ paleidimo programėlė „Launcher“ suteikia galimybę padidinti bet kurią pagrindinio ekrano piktogramą iki keturis kartus didesnio dydžio, todėl naudotojai gali naudotis visomis pritaikymo galimybėmis. Norėdami naudoti šią funkciją, ilgai palaikykite paspaudę programėlės piktogramą ir paspauskite išplėtimo piktogramą, kad padidintumėte pasirinktą programėlės piktogramą.
- Tą patį galima atlikti ir su aplankais, todėl naudotojai gali tvarkyti savo pagrindinį ekraną neatlikdami dar vieno veiksmo, t. y. nebereikia pirmiausia atidaryti aplanko, kai jame yra trys pirmosios programėlės.

4. Netrukdyti

- Režimas „Netrukdyti“ suteikia galimybę susikaupti: laikinai išjungiami visi į baltąjį sąrašą neįtraukti pranešimai ir įeinantys skambučiai, o būsenos juostoje ir pranešimų dėkle paslepiami visi nepastebėti pranešimai. Jei norite perjungti šią funkciją, atidarykite greituosius nustatymus ir palieskite plytelę „Netrukdyti“.

- Jei norite keisti baltąjį žmonių / programėlių sąrašą, tiesiog ilgai palaikykite skyriuje „Greitieji nustatymai“ esančią plytelę „Netrukdyti“ ir redaguokite svarbius žmones / programėles. Taip pranešimas apie juos galės pasiekti jus.
- Režimas „Netrukdyti“ taip pat laikinai išjungia sąsają „Glyph Interface“ pagal numatytuosius nustatymus. Norėdami pakeisti šį elgesį, greituosiuose nustatymuose ilgai palaikykite paspaudę plytelę „Netrukdyti“ ir išjunkite perjungiklį „Nutildyti Glyphs“.

5. „Google Assistant“

„Google Assistant“ suteikia virtualaus asmeninio asistento patirtį, naudojant natūralios kalbos sąsają įvairioms užduotims atlikti. Ją galima aktyvuoti trumpai paspaudus įjungimo mygtuką arba braukiant aukštyn iš apatinio dešiniojo ekrano kampo.

Sužinokite daugiau apie tai, ką sakyti „Google Assistant“ iš programėlės „Google Assistant“.

6. Ekranų kopija

- Norėdami užfiksuoti ekraną nuotrauka telefone „Phone (2a)“, vienu metu paspauskite garsumo mažinimo ir įjungimo mygtuką. Vaizdas bus įrašytas programėlės „Google Photos“ ekranų kopijų albume. Pagal numatytuosius nustatymus šis aplankas gali nebūti sinchronizuojamas su pagrindiniu nuotraukų albumu. Norėdami pasiekti albumą, atidarykite „Google Photos“ ir eikite į dešinėje apačioje esantį skirtuką „Biblioteka“.
- Norėdami padaryti išplėstinę ekranų kopiją, pirmiausia padarykite įprastą ekranų kopiją ir palaukite, kol ekraną apačioje pasirodys mygtukas „Fiksuoti daugiau“. Palietus pasirodys viso puslapio vaizdas bet kurioje slenkamoje sąsajoje. Tiesiog vilkite ribas, kad sureguliuotumėte ekranų kopijos dydį.
- Taip pat galite naudoti trijų pirštų ekranų kopijos gestą ekranų kopijoms daryti. Norėdami įjungti ekranų kopijos gestą, eikite į Nustatymai - Sistema - Gestai - Ekranų kopijos gestas ir įjunkite šią funkciją.
- Ekranų kopiją taip pat galima greitai redaguoti paspaudus miniatiūrą, kuri pasirodo padarius ekranų kopiją. Atlikite bet kokius pakeitimus, pvz., apkarpykite ar pridėkite pastabas, tada viršutiniame kairiajame kampe paspauskite „Įrašyti“, kad išsaugotumėte redaguotą ekranų kopiją.

7. NFC

- NFC (artimojo lauko ryšys) leidžia „Phone (2a)“ prisijungti prie kitų NFC palaikančių įrenginių, kai abu įrenginiai yra arti vienas kito. Dažniausiai jis naudojamas mokant „Phone (2a)“ kaip virtualia kredito / debeto kortelę per sistemą „Google Pay“.

- Patogumo dėlei rekomenduojama palikti įjungtą NFC funkciją, nes ji nenaudoja daug akumulatoriaus energijos, kai paliekama veikti budėjimo režimu. Jei norite išjungti šią funkciją, atidarykite greituosius nustatymus ir palieskite plytelę „NFC“.

DUK

K: Kaip įjungti telefoną „Nothing Phone (2a)“

A: Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką, kol ekrane pasirodys logotipas „Nothing“.

K: Kaip perkelti duomenis iš savo esamo telefono į „Nothing Phone (2a)“?

A: Sąrankos vedlyje bus parinkti kopijuoti duomenis iš esamo įrenginio, naudojant „Google“ paskyros atsarginę kopiją arba sujungiant abu įrenginius laidu.

K: Kaip pakeisti kalbą?

A: Kalbą galite nustatyti pirmajame sąrankos vedlio puslapyje. Ją taip pat galima pakeisti Nustatymai > Sistema > Kalbos ir įvestis.

K: Kaip įjungti vietos nustatymo paslaugas?

A: Vietos nustatymo paslaugas galite įjungti Nustatymai > Vieta. Kai šis perjungiklis įjungtas, pirmą kartą atidarius programėlę, kuriai reikia buvimo vietos paslaugų, bus prašoma leidimo pasiekti jūsų buvimo vietos duomenis.

K: Kaip aktyvuoti funkciją „Rasti mano įrenginį“ telefone „Nothing Phone (2a)“?

A: Funkcija „Rasti mano įrenginį“ bus automatiškai aktyvuota prisijungus prie „Google“ paskyros. Tačiau vietos duomenys gali būti pasiekiami tik tada, kai yra įjungtos vietos nustatymo paslaugos. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. Nustatymai > Google > Rasti mano įrenginį.

K: Kaip sukurti atsarginę „Nothing Phone (2a)“ duomenų kopiją?

A: „Phone (2a)“ naudoja numatytąją „Google“ atsarginės kopijos kūrimo tvarką, kai jis yra prisijungęs prie „Wi-Fi“ ir 2 valandas įkraunamas budėjimo režimu. Norėdami iš karto kurti atsarginę kopiją, eikite į Nustatymai > Google > Atsarginė kopija ir palieskite mygtuką „Įjungti“.

K: Kaip pakeisti ekrano foną ir akcentines spalvas telefone „Nothing Phone (2a)“?

A: Foną ir akcentines spalvas galite pakeisti ilgai spausdami tuščią vietą pagrindiniame ekrane ir iššokančiame meniu pasirinkdami „Tinkinimas“. Pagal numatytuosius nustatymus telefone „Phone (2a)“ bus įdiegta sistemos „Android“ funkcija „Dinaminė spalva“, kuri iš fono išgauna spalvas, jei nenurodyta kitaip.

K: Kaip naudoti ekrano įrašymo funkciją telefone „Nothing Phone (2a)“?

A: Jei norite nustatyti ekrano įrašymo funkciją, du kartus braukite žemyn nuo ekrano viršaus, kad patektumėte į išplėstinius greituosius nustatymus. Paspauskite redagavimo (pieštuko) piktogramą ir vilkite ekrano įrašymo plytelę aukštyn iš paslėptų plytelių.

Norėdami pradėti įrašymą, braukite žemyn, kad atidarytumėte greituosius nustatymus, ir raskite naujai pridėtą ekrano įrašymo plytelę. Palieskite ją vieną kartą ir patvirtinkite, kad pradėtumėte įrašymą po trijų sekundžių atgalinio skaičiavimo, kuris rodomas dešinėje pranešimų juostos pusėje.

Norėdami baigti įrašymą, braukite žemyn, kad atsidarytų pranešimų centras, ir palieskite „Stabdyti“, kad įrašytumėte įrašą. Failą galima pasiekti Google Photos > Biblioteka > Filmai.

K: Kaip pridėti valdiklį „Nothing X“ savo telefone „Nothing Phone (2a)“?

A: Kaip ir bet kurį kitą valdiklį, valdiklį „Nothing X“ galima pasiekti ilgai spaudžiant tuščią vietą pagrindiniame ekrane ir iššokančiame meniu pasirenkant „Valdiklis“.

K: Kaip daryti įrašus telefonu „Nothing Phone (2a)“?

A: Paleiskite kameros programėlę ir režimo pasirinkimo juostoje palieskite parinktį „Vaizdo įrašai“.

K: Kaip nustatyti ir naudoti slaptažodį telefone „Nothing Phone (2a)“?

A: Eikite į Nustatymai > Saugumas ir privatumas > Įrenginio atrakinimas ir pasirinkite pageidaujamą atrakinimo būdą. Atkreipkite dėmesį, kad norėdami naudoti pirštų atspaudų arba veido atrakinimo funkciją, pirmiausia turite nustatyti šabloną / PIN kodą.

K: Kaip vėl nustatyti gamyklinius nustatymus telefone „Nothing Phone (2a)“?

A: Jei norite vėl nustatyti gamyklinius nustatymus, eikite į Nustatymai > Sistema > Vėl nustatyti parinktį > Trinti visus duomenis (vėl nustatyti gamyklinius nustatymus).

K: Kaip išstumti telefono „Nothing Phone (2a)“ SIM kortelės dėklą?

A: Įkiškite pateiktą SIM kortelės išėmimo įrankį į skylutę šalia SIM kortelės dėklo, esančio telefono apačioje.

K: Kaip prijungti savo „Ear (2)“ prie telefono „Nothing Phone (2a)“?

A: Atidarius nesuporuotų ausinių „Ear (2)“ dėklą su viduje esančiomis ausinėmis, telefone „Phone (2a)“ paleidžiama funkcija „Fast Pair“ (Greitasis poravimas). Pereikite prie „Fast Pair“ (Greitasis poravimas) sąrankos, kad užbaigtumėte poravimą. Jei funkcija „Fast Pair“ (Greitasis poravimas) nepasirodo, eikite į Nustatymai > Prijungti įrenginiai > Poruoti naują įrenginį ir ieškokite „Nothing Ear (2)“. Išsamesnę informaciją rasite „Ear (2)“ vadove.

K: Kaip įjungti energijos taupymo funkciją telefone „Nothing Phone (2a)“?

A: Kai „Phone (2a)“ akumulatoriaus įkrovos lygis nukris žemiau 20 %, pasirodys pranešimas apie senkantį akumuliatorių ir siūlantis įjungti energijos taupymo funkciją. Jei norite perjungti rankiniu būdu, du kartus braukite žemyn nuo ekrano viršaus, kad patektumėte į išplėstinius greituosius nustatymus. Paspauskite redagavimo (pieštuko) piktogramą ir vilkite energijos taupymo plytelę aukštyn iš paslėptų plytelių. Palieskite jį, kad įjungtumėte ir išjungtumėte greitajame nustatyme.

K: Kaip priverstinai iš naujo paleisti telefoną „Nothing Phone (2a)“?

A: Vienu metu laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką ir garsumo didinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys logotipas „Nothing“.

K: Kaip įjungti žaidimų režimą telefone „Nothing Phone (2a)“?

A: Žaidimų režimas įjungiamas automatiškai, kai paleidžiama į sąrašą įtraukta programėlė. Jei norite redaguoti programėlių sąrašą, eikite į Nustatymai > Sistema > Žaidimų režimas > Programėlių sąrašas. Programėlės, kurios parduotuvėje „Play Store“ yra įtrauktos į žaidimų sąrašą, bus įtrauktos į šį sąrašą pagal numatytuosius nustatymus.

K: Kaip sužinosiu, kada pasirodys naujas programinės įrangos naujinyš?

A: Kai tik pasirodys naujas programinės įrangos naujinyš, pasirodys pranešimas, primenantis, kad reikia atnaujinti į naujausią versiją. Taip pat galite rankiniu būdu patikrinti, ar yra naujinių, nuėję į Nustatymai > Apie telefoną > Informacija apie programinę įrangą (telefono atvaizdas). Jei yra naujas naujinyš, šalia etiketės „Nothing OS“ bus raudona piktograma.

K: Kaip užrakintame ekrane paslėpti pranešimų informaciją?

A: Eikite į Nustatymai > Ekranas > Užrakinimo ekranas > Privatumas ir pasirinkite pranešimų peržiūros parinktį.

K: Kaip įjungti skambučio laukimo funkciją telefone „Nothing Phone (2a)“?

A: Atidarykite programėlę „Telefonas“ ir palieskite trijų taškų piktogramą, esančią dešinėje paieškos juostos pusėje. Tada eikite į Nustatymai > Skambinimo paskyros > Papildomi nustatymai ir įjunkite perjungiklį „Skambučio laukimas“.

K: Kaip užblokuoti / įtraukti į juodąjį sąrašą numerius telefone „Nothing Phone (2a)“?

A: Atidarykite programėlę „Telefonas“ ir palieskite trijų taškų piktogramą, esančią dešinėje paieškos juostos pusėje. Tada eikite į Nustatymai > Blokuoti numeriai > Pridėti numerį, kad blokuotumėte įeinančius skambučius ir žinutes iš pridėto numerio.

K: Kaip į televizorių transliuoti „Nothing Phone (2a)“ ekrano vaizdą?

A: Jei norite nustatyti ekrano transliavimo funkciją, du kartus braukite žemyn nuo ekrano viršaus, kad patektumėte į išplėstinius greituosius nustatymus. Paspauskite redagavimo (rašiklio) piktogramą ir vilkite plytelę „Ekrano transliavimas“ aukštyn iš paslėptų plytelių.

Norėdami pradėti ekrano transliavimą, braukite žemyn, kad atidarytumėte greituosius nustatymus, ir raskite naujai pridėtą plytelę „Ekrano transliavimas“. Palieskite ją vieną kartą ir pasirinkite tikslinį įrenginį, į kurį norite transliuoti; jis turi būti prijungtas prie to paties vietinio tinklo.

K: Kaip įjungti tamsią temą telefone „Nothing Phone (2a)“?

A: Pagal numatytuosius nustatymus yra įjungta tamsioji tema. Jei norite ją pakeisti, braukite žemyn, kad patektumėte į greituosius nustatymus, raskite plytelę „Tamsioji tema“ ir palieskite ją, kad įjungtumėte / išjungtumėte.

K: Kaip pakeisti šriftus telefone „Nothing Phone (2a)“?

A: Telefone „Phone (2a)“ šrifto keisti negalima. Tačiau, jei norite pakeisti šrifto dydį, eikite į Nustatymai > Ekranas > Ekrano dydis ir tekstas.

K: Kaip atkurti pašalintas nuotraukas ar vaizdo įrašus?

A: Atidarykite programėlę „Nuotraukos“ ir apatinėje juostoje eikite į „Biblioteka“. Po to palieskite „Šiukšliadėžė“, kad pamatytumėte elementus, pašalintus per pastarąsias 60 dienų.