

# Nothing Phone (2a) lietotāja rokasgrāmata

Programmatūras atjauninājumu dēļ jūs pieredze saistībā ar programmatūras saskarni (tostarp, bet ne tikai, ar programmatūras iespējām, lietotāja saskarnēm un mijiedarbību) var atšķirties no šajā rokasgrāmatā sniegtā saskarnes apraksta. Programmatūras saskarne var mainīties.

## Satura rādītājs

### Darba sākšana

- Aparatūras izkārtojums
- Uzlāde
- Navigācija
- Launcher
- Ātrie iestatījumi / Paziņojumi

### Pamatinformācija

- Tīkls
- Pievienotās ierīces
- Lietotņu instalēšana/dzēšana
- Akumulators
- Uzglabāšana
- Skaņa un vibrācija
- Displejs
- Glyph Interface
- Ekrāna bloķēšana un drošība
- Par Phone (2a)

### Uzlabots

- Lietotņu saīsnas
- Izvērstas ikonas
- Režīms Netraucēt
- Google Assistant
- Ekrānuzņēmums
- NFC

### BUJ

# Darba sākšana

## 1. Aparatūras izkārtojums



## 2. Uzlādēšana

Phone (2a) uzlādes jauda ir 45 W. Tas spēj sasniegt 100 % jaudu tikai 1 stundas laikā, izmantojot ar vadu pievienotu ātrās uzlādes ierīci un saderīgu ātrās uzlādes adapteri.

## 3. Navigācija

### 3 pogu navigācija

- Atpakaļ: atgriezieties iepriekšējā ekrānā vai atsauciet pēdējo darbību.
- Sākums: atgriezieties Launcher sākumlapā.
- Lietotņu pārslēdzējs: atver lietotņu pārslēdzēju, lai pārietu uz kādu nesen atvērtu lietotni vai atbrīvotu atmiņu, aizverot lietotnes, kas darbojas fonā.

## Navigācija ar žestiem

- Atpakaļ: pavelciet uz iekšpusi no ekrāna kreisās vai labās malas.
- Sākums: pavelciet uz augšu no ekrāna apakšējās malas.
- Lietotņu pārslēdzējs: pavelciet uz augšu un turiet no ekrāna apakšējās malas.

## 4. Launcher

### Sākuma ekrāns

- Turiet nospiešu tukšo apgabalu, lai atvērtu sākuma iestatījumus, logrīkus un pielāgošanas opcijas.
- Turiet nospieštas lietotņu ikonas, lai parādītu lietotņu saīsnes un pārkārtotu ikonu pozīciju.
- Turiet nospiešu un pārvelciet vienu lietotnes ikonu uz otru ikonu, lai izveidotu mapi.
- Turiet nospiešu mapi, lai piekļūtu mapes pielāgošanas opcijai un mainītu mapes izkārtojumu.

### Lietotņu atvilktne

- Pavelciet no apakšas uz augšu, lai atvērtu lietotņu atvilktni.
- Turiet nospiešu un pārvelciet lietotnes ikonu, lai pievienotu lietotnes sākuma ekrānam.
- Pavelciet pa labi lietotņu atvilktnē, lai parādītu paslēptās lietotņu ikonas.

### Logrīki

- Atveriet logrīku izvēlni, izmantojot lietotņu saīsnes, vai arī turiet nospiešu sākuma ekrāna tukšo apgabalu.
- Turiet nospiešu un pārvelciet jebkuru logrīku uz sākuma ekrānu.
- Turiet nospiešu logrīku, lai mainītu izmēru vai rediģētu.

## 5. Ātrie iestatījumi / Paziņojumi

- Pavelciet uz leju no statusa joslas, lai piekļūtu opcijām Ātrie iestatījumi un Paziņojumu centrs. Opcijā Ātrie iestatījumi pieskarieties katram elementam, lai pārslēgtu katru iespēju. Turiet nospieštas elementus, lai piekļūtu detalizētākiem iestatījumiem.
- Otrreiz pavelciet uz leju, lai piekļūtu izvērstai opcijai Ātrie iestatījumi. Pavelciet pa kreisi un pa labi, lai piekļūtu citiem opcijām Ātrie iestatījumi elementiem. Nospiediet rediģēšanas (zīmuļa) ikonu un velciet elementus, lai pielāgotu izkārtojumu.

# Pamatinformācija

## 1. Tīkls

- Lai mainītu tīkla iestatījumus, velciet uz leju ātro iestatījumu paneli un nospiediet un turiet pirmo elementu augšējā kreisajā stūrī vai atveriet lietotni Iestatījumi un pieskarieties opcijai “Tīkls un internets”.
- Lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi, pieskarieties Wi-Fi izvēlnes vienumam un ieslēdziet Wi-Fi slēdzi. Pēc tam izvēlieties vēlamo bezvadu tīklu un ievadiet paroli.
- Izmantojot šo lapu, var ieslēgt arī interneta koplietošanu. Lai to izdarītu, vienkārši pieskarieties opcijai “Tīklājs un piesaiste”, lai izvēlētos vēlamo metodi, un iestatiet to. Šai opcijai var arī viegli piekļūt, izmantojot opciju Ātrie iestatījumi.

## 2. Pievienotās ierīces

- Lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth ierīci, velciet uz leju ātro iestatījumu paneli un turiet nospiestu otro elementu augšējā labajā stūrī vai atveriet lietotni Iestatījumi un pieskarieties opcijai “Pievienotās ierīces”.
- Pieskarieties opcijai “Savienot pārī jaunu ierīci” un atlasiet to mērķa ierīcē, lai izveidotu savienojumu.

## 3. Lietotņu instalēšana/dzēšana

### Instalēšana

Palaidiet lietotni “Play Store” un piesakieties Google kontā. Pēc tam atrodiat lietotni augšējā meklēšanas joslā un pieskarieties zilajai pogai “Instalēt”. Instalēto lietotni var atrast lietotņu atvilktnē.

### Dzēšana

Atveriet lietotņu atvilktni un turiet un velciet izdzēšamo lietotni. Aizvelciet to uz ekrāna augšējo labo stūrī un atlaidiet zem apgabala ar uzrakstu “Atinstalēt”.

Piezīme. Ja šī darbība tiek veikta sākuma ekrānā, zona tiek atzīmēta ar “Noņemt”; tas tikai noņem ikonu no sākuma ekrāna un neatinstalē lietotni.

## 4. Akumulators

Phone (2a) tiek izmantots 5000 mAh akumulators, ar kuru pietiek visai dienai vidēji intensīvas vai intensīvas lietošanas laikā. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, iespējot akumulatora enerģijas taupīšanas režīmu, opcijā Ātrie iestatījumi pieskaroties elementam “Akumulatora enerģijas taupītājs” vai nospiežot uz paziņojuma par mazu enerģijas līmeni, kas automātiski parādās tad, kad ierīces akumulatora uzlādes līmenis kļūst zemāks par 20 %.

## 5. Uzglabāšana

- Lai pārbaudītu ierīcē pieejamo vietu krātuvē, atveriet lietotni Iestatījumi un pieskaroties opcijai “Krātuve”, lai iegūtu pārskatu par katra veida elementu izmantoto vietu krātuvē.
- Lai notīrītu lietotņu krātuvi vai notīrītu lietotņu kešatmiņu, atveriet lietotni Iestatījumi un pieskaroties opcijai “Lietotne” un pēc tam opcijai “Visas lietotnes”, lai apskatītu visas instalētās lietotnes un attiecīgo katras lietotnes izmantoto vietu krātuvē. Pieskaroties atlasītajai lietotnei, lai piekļūtu tās lapai “Papildinformācija”, kurā ir redzamas divas pogas vai nu krātuves, vai kešatmiņas notīrīšanai.

## 6. Skaņa un vibrācija

- Nospiediet fizisko skaļuma palielināšanas vai samazināšanas pogu ierīces sānos, lai pielāgotu pēdējā izmantotā audio avota skaļumu, un atveriet audio izvēlni.
- Audio izvēlnē pieskaroties augšējai zvana ikonai, lai pārslēgtos starp funkcijām “Zvanīt”, “Vibrēt” un “Izslēgt”.
- Audio izvēlnē pieskaroties apakšējai trīspunktes ikonai, lai atvērtu slīdņu izvēlni ar četriem slīdņiem un attiecīgi pielāgotu multivides failu skaļumu, zvanu skaļumu, zvana signālu un paziņojumu skaļumu un modinātāja zvana skaļumu.
- Opcijā Ātrie iestatījumi pieskaroties skaļuma elementiem, izvēloties no opcijām “Zvanīt”, “Vibrēt” un “Izslēgt”.

## 7. Drošība

- Lai mainītu atbloķēšanas metodi, atveriet lietotni Iestatījumi un atrodiat opciju “Ekrāna bloķēšana un drošība un konfidencialitāte”. Atveriet lapu “Ierīces atbloķēšana”, lai iestatītu atbloķēšanas PIN kodu, ierakstītu papildu pirkstu nospiedumus vai ierakstītu ierīces atbloķēšanai izmantojamās sejas datus.
- Piezīme. Pirkstu nospiedumu / sejas datu atbloķēšanu nevar izmantot bez PIN, jo pretējā gadījumā ikviens var gluži vienkārši pavilkst un atbloķēt ierīci.

## 8. Par Phone (2a)

- Tur ir visa konkrētā informācija par ierīci, piemēram, aparatūras informācija, tālruņa numurs utt.
- Nospiediet uz ierīces nosaukuma, lai rediģētu to, kā Phone (2a) ir redzams citās ierīcēs.
- Ja ierīcei ir pieejams jauns programmatūras atjauninājums, blakus NothingOS versijai redzams sarkans skaitlis (1).

# Uzlabots

## 1. Glyph Interface

- Glyph Interface ir trīs individuāli kontrolēti apgaismojuma segmenti Phone (2a) aizmugurē. Visiem iepriekš ielādētajiem Nothing zvana signāliem un paziņojumu skaņām ir individuāli, īpaši veidoti Glyph raksti, kas izgaismo Glyph Interface sinhronizācijā ar audio un vibrāciju, nodrošinot lietotājiem jaunu veidu, kā mijiedarboties ar Phone (2a).
- Lai iestatītu atsevišķas iespējas, atrodiēt sadaļu Glyph Interface lietotnē lestatījumi. Varat arī turēt nospiektu Glyphs slēdzi opcijā Ātrie iestatījumi.
- Velciet spilgtuma slīdni, lai pielāgotu Glyph Interface spilgtumu. Tas maina visu Glyphs spilgtumu no maksimālā līdz iestatītajam.
- Lai priekšskatītu un iestatītu zvana signālus, Glyph Interface iestatījumos atrodiēt cilni Zvana signāli. Izvēlieties noklusējuma zvana signāla iestatīšanu vai atsevišķu kontaktu savienošanu pārī ar unikāliem zvana signāliem, un pēc tam izlemiet, vai izmantot opciju Nothing skaņas (ar rokām darinātie Glyphs), vai Manas skaņas (importētās skaņas, ģenerētie Glyphs).
- Lai pievienotu pielāgotu zvana signālu, atveriet opciju Manas skaņas un nospiediet vienu "Pievienot jaunas skaņas". Tādējādi tiek atvērts failu pārlūks, lai atlasītu importējamos failus.
- Paziņojumu skaņas var iestatīt līdzīgi, izlemjot, vai izmantot oriģinālās Nothing skaņas, vai importētās skaņas.
- Citas Glyph Interface iespējas ir šādas:
  - Flip to Glyph — īslaicīgi apklusina un izslēdz ierīces vibrāciju, kad Phone (2a) tiek novietots ar ekrānu uz leju, samazinot uzmanības novēršanu un vienlaikus ļaujot nepalaist garām nevienu svarīgu zvanu.
  - Glyph taimeris — Pomodoro taimerim līdzīga pieredze, kas ļauj koncentrēties uz veicamajiem uzdevumiem ar minimālu uzmanības novēršanu. Gluži vienkārši iestatiet taimerī un novietojiet ar priekšējo virsmu uz leju, lai sāktu.

- Gulētiešanas grafiks — īslaicīgi atspējo Glyph Interface noteiktos izvēlēto dienu laikos, nodrošinot, lai nakts laikā lietotāji netiktu traucēti.
- Glyph komponists — izveidojiet savus Glyph zvana signālus, izmantojot Nothing nodrošinātās skaņas pakotnes.
- Essential paziņojumi — iestatiet paziņojumu kā būtisku (Essential), turot nospiešu ienākošo paziņojumu joslu un pārslēdzot slēdzi. Glyph Interface būs izgaismota, līdz paziņojums tiks izlasīts vai noraidīts.
- Glyph progress — Glyph progress apstrādā paziņojumus no iespējamajām lietotnēm, lai sniegtu progresa novērtējumu.
- Skaļuma indikators — Skaļuma indikators izmanto Glyph Interface, lai parādītu skaļuma līmeni.
- Režīms Netraucēt īslaicīgi atspējo Glyph Interface.

## 2. Lietotņu saīsnēs

- Opcijā Launcher lietotnei specifiskajām saīsnēm var piekļūt, turot nospiešu lietotnes ikonu, lai parādītu izvērsto saīšņu izvēlni.
- Padoms. Saīsnis var padarīt arī par atsevišķu ikonu, ievēkot un noņemot sākuma ekrānā.

## 3. Max Icons un Big Folder

- Nothing Launcher piedāvā iespēju sākuma ekrānā izvērst jebkuru ikonu līdz četras reizes lielākam izmēram, ļaujot lietotājiem izmantot pilnas pielāgošanas opcijas. Šīs iespējas izmantošanai turiet nospiešu lietotnes ikonu un piespiediet izvēršanas ikonu, lai palielinātu atlasītās lietotnes ikonu.
- To pašu procedūru var veikt arī mapēs, ļaujot lietotājiem sakārtot sākuma ekrānu, nepievienojot tam vēl vienu soli, iesākumā vispirms atverot mapi pirmajām trim mapē esošajām lietotnēm.

## 4. Netraucēt

- Režīms Netraucēt piedāvā pieredzi bez uzmanības novēršanas, īslaicīgi izslēdzot visu baltajā sarakstā neiekļauto paziņojumu un ienākošo zvana skaņu, kā arī paslēpjot visus neredzētos paziņojumus statusa joslā un paziņojumu tekņē. Lai pārslēgtu šo iespēju, atveriet opciju Ātrie iestatījumi un pieskarieties elementam "Netraucēt".
- Lai veiktu izmaiņas baltajā sarakstā iekļauto personu/lietotņu sarakstā, gluži vienkārši pieskarieties opcijas Ātrie iestatījumi elementam "Netraucēt", turiet to nospiešu un rediģējiet svarīgos cilvēkus/lietotnes. Tas ļaus apiet šo paziņojumu.

- Pēc noklusējuma režīms Netraucēt arī īslaicīgi atspējo Glyph Interface. Lai mainītu šo uzvedību, turiet nospiestu elementu “Netraucēt” un izslēdziet slēdzi “Izslēgt Glyph skaņu”.

## 5. Google Assistant

Google Assistant nodrošina virtuālā personīgā asistenta izmantošanas pieredzi, piedāvājot dabiskas valodas runas saskarni dažādu uzdevumu veikšanai. To var aktivizēt, īsi nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai pavelkot uz augšu no ekrāna apakšējā labā stūra.

Uzziniet vairāk par to, ko varat sacīt savam Google palīgam lietotnē Google Assistant.

## 6. Ekrānuzņēmums

- Lai izdarītu Phone (2a) ekrānuzņēmumu, vienlaikus nospiediet skaļuma samazināšanas un ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Attēls tiks saglabāts ekrānuzņēmumu albumā lietotnē Google Photos. Pēc noklusējuma šī mape var nebūt sinhronizēta ar galveno fotoalbumu. Lai piekļūtu albumam, atveriet lietotni Google Photos un dodieties uz apakšējo labās puses cilni Library (Bibliotēka).
- Lai uzņemtu izvērstu ekrānuzņēmumu, vispirms uzņemiet parastu ekrānuzņēmumu un pagaidiet, līdz ekrāna apakšdaļā parādās poga “Uzņemt vairāk”. Pēc pieskaršanās jebkurā ritināmajā saskarnē būs redzams pilnas lapas skats. Gluži vienkārši velciet malas, lai pielāgotu ekrānuzņēmuma lielumu.
- Ekrānuzņēmumu izdarīšanai varat izmantot arī trīs pirkstu ekrānuzņēmumu žestu. Lai aktivizētu ekrānuzņēmuma žestu, atveriet sadaļu Iestatījumi — Sistēma — Žesti — Ekrānuzņēmuma žests un iespējojiet šo iespēju.
- Ekrānuzņēmumu var arī ātri rediģēt, piespiežot sīkfaila ikonu, kas parādās pēc ekrānuzņēmuma izdarīšanas. Veiciet izmaiņas, piemēram, apgrieziet vai anotējiet, un pēc tam augšējā kreisajā stūrī nospiediet pogu “Saglabāt”, lai saglabātu rediģēto ekrānuzņēmumu.

## 7. NFC

- NFC (tuva darbības lauka sakari) ļauj Phone (2a) izveidot savienojumu ar citām NFC atbalstītām ierīcēm, novietojot tuvu kopā abas ierīces. Phone (2a) visbiežāk tiek lietots kā virtuāla kredītkarte/debetkarte, izmantojot Google Pay.
- Ērtības labad ieteicams paturēt NFC ieslēgtu, jo gaidstāves režīmā tas pārāk daudz neizlādē akumulatoru. Lai izslēgtu šo iespēju, atveriet opciju Ātrie iestatījumi un pieskarieties elementam “NFC”.



# BUJ

J.: Kā ieslēgt Nothing Phone (2a)?

A.: Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz displejā parādās Nothing logotips.

J.: Kā es varu pārsūtīt datus no sava esošā tālrunā uz Nothing Phone (2a)?

A.: Iestatīšanas vednī būs iespēja nokopēt datus no esošās ierīces, vai nu izmantojot Google konta dublēšanu, vai savienojot abas ierīces ar vadu.

J.: Kā mainīt valodu?

A.: Valodu var iestatīt iestatīšanas vedņa pirmajā lapā. To var mainīt arī sadaļā Iestatījumi > Sistēma > Valodas un ievade.

J.: Kā iespējot atrašanās vietas pakalpojumus?

A.: Atrašanās vietas pakalpojumus var aktivizēt sadaļā Iestatījumi > Atrašanās vieta. Ja šis slēdzis ir ieslēgts, lietotnes, kurām nepieciešami atrašanās vietas pakalpojumi, pieprasīs atļauju piekļūt jūsu atrašanās vietas datiem, kad pirmo reizi atvērsiet lietotni.

J.: Kā es varu tālrunī Nothing Phone (2a) aktivizēt iespēju Atrast ierīci?

A.: Iespēja "Atrast ierīci" tiek automātiski aktivizēta pēc pieteikšanās Google kontā. Tomēr atrašanās vieta var būt pieejama tikai tad, ja ir ieslēgti atrašanās vietas pakalpojumi. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu Iestatījumi > Google > Atrast manu ierīci.

J.: Kā es varu dublēt datus tālrunī Nothing Phone (2a)?

A.: Phone (2) izmanto Google noklusējuma dublēšanas procedūru, kad ir izveidots savienojums ar Wi-Fi un 2 stundas notiek uzlādēšana gaidstāves režīmā. Lai nekavējoties veiktu dublēšanu, atveriet sadaļu Iestatījumi > Google > Dublēšana un pieskarieties pogai "Dublēt tūlīt".

J.: Kā es varu mainīt fona tapetes un akcentu krāsas savā Nothing Phone (2a)?

A.: Tapetes un akcentu krāsas var mainīt, turot nospiestu kādu tukšu vietu sākuma ekrānā un atlasot opciju "Pielāgošana" uznirstošajā izvēlnē. Ja vien nav norādīts citādi, pēc noklusējuma Phone (2a) izmanto Android dinamisko krāsu iespēju, lai iegūtu krāsas no fona tapetes.

J.: Kā es varu izmantot ekrāna ierakstīšanu tālrunī Nothing Phone (2a)?

A.: Lai iestatītu ekrāna ierakstīšanas opciju, divreiz pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas, lai piekļūtu izvērstajai opcijai Ātrie iestatījumi. Nospiediet rediģēšanas (zīmuļa) ikonu un velciet ekrāna ierakstīšanas elementu uz augšu no paslēptajiem elementiem.

Lai sāktu ierakstīšanu, pavelciet uz leju, lai atvērtu opciju Ātrie iestatījumi un atrastu tikko pievienoto ekrāna ierakstīšanas elementu. Vienreiz tam pieskarieties un apstipriniet, lai sāktu ierakstīšanu pēc trīs sekunžu atskaites, kas tiek parādīta paziņojumu joslas labajā pusē.

Ierakstīšanas pabeigšanai pavelciet uz leju, lai atvērtu paziņojumu centru, un pieskarieties pie "Apturēt", lai saglabātu ierakstu. Fails var būt pieejams sadaļā Google Photos > Bibliotēka > Filmas.

J.: Kā es varu pievienot logrīku Nothing X tālrunim Nothing Phone (2a)?

A.: Tāpat kā jebkuram citam logrīkam arī logrīkam Nothing X var piekļūt, turot nospiestu kādu tukšu vietu sākuma ekrānā un uznirstošajā izvēlnē atlasot opciju "Logrīks".

J.: Kā es varu ierakstīt ar tālruni Nothing Phone (2a)?

A.: Palaidiet kameras lietotni un režīma atlasēs joslā pieskarieties opcijai "Video".

J.: Kā es varu iestatīt un izmantot ieejas kodu tālrunī Nothing Phone (2a)?

A.: Atveriet sadaļu Iestatījumi > Drošība un privātums > Ierīces atbloķēšana, lai izvēlētos vēlamo atbloķēšanas metodi. Ņemiet vērā, ka vispirms ir jāiestata raksts/PIN, lai varētu izmantot pirksta nospiedumu vai atbloķēšanu ar seju.

J.: Kā ar varu tālruni Nothing Phone (2a) atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem?

A.: Lai veiktu atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem, atveriet sadaļu Iestatījumi > Sistēma > Atiestatīt opcijas > Dzēst visus datus (atiestatīt rūpnīcas iestatījumus).

J.: Kā es varu izstumt SIM kartes paliktņi no tālruņa Nothing Phone (2a)?

A.: Ievietojiet komplektācijā iekļauto SIM kartes izņemšanas rīku caurumā blakus SIM kartes paliktņim, kas atrodas tālruņa apakšā.

J.: Kā es varu savienot Ear (2) ar tālruni Nothing Phone (2a)?

A.: Fast Pair iespēja tiek palaista tālrunī Phone (2a), atverot pārī nesavienotu austiņu Ear (2) ietvaru, kurā ir ieausi. Izpildiet Fast Pair iestatīšanas darbības, lai pabeigtu savienošanu pārī.

Ja Fast Pair iespēja nav redzama, atveriet sadaļu Iestatījumi > Pievienotās ierīces > Savienot pārī ar jaunu ierīci, lai atrastu Nothing austiņas Ear (2). Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet austiņu Ear (2) rokasgrāmatu.

J.: Kā es varu iespējot akumulatora enerģijas taupītāju savā tālrunī Nothing Phone (2a)?

A.: Kad Phone (2a) akumulatora uzlādes līmenis kļūst zemāks par 20 %, tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni, mudinot ieslēgt akumulatora enerģijas taupītāju.

Lai ieslēgtu to manuāli, divreiz pavelciet uz leju no ekrāna augšpusēs, lai piekļūtu izvērstajai opcijai Ātrie iestatījumi. Nospiediet rediģēšanas (zīmuļa) ikonu un velciet akumulatora enerģijas taupīšanas elementu uz augšu no paslēptajiem elementiem. Pieskarieties tai, lai ieslēgtu vai izslēgtu to opcijā Ātrie iestatījumi.

J.: Kā es varu veikt tālruņa Nothing Phone (2a) piespiedu restartēšanu?

A.: Turiet vienlaikus nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un skaļuma palielināšanas pogu, līdz displejā parādās Nothing logotips.

J.: Kā es varu iespējot Spēļu režīmu tālrunī Nothing Phone (2a)?

A.: Spēles režīms tiek automātiski aktivizēts, kad tiek palaista kāda sarakstā ietverta lietotne. Lai rediģētu lietotņu sarakstu, atveriet sadaļu Iestatījumi > Sistēma > Spēļu režīms > Lietotņu saraksts. Lietotnes, kas Play Store ir norādītas kā spēles, pēc noklusējuma tiek pievienotas šim sarakstam.

J.: Kā es varēšu zināt, ka ir pieejams jauns programmatūras atjauninājums?

A.: Vienmēr, kad būs pieejams kāds jauns programmatūras atjauninājums, tiks parādīts uznirstošais paziņojums ar atgādinājumu veikt atjaunināšanu uz jaunāko versiju. Tomēr jūs varat arī manuāli pārbaudīt atjauninājumus, atverot sadaļu Iestatījumi > Par tālruni > Programmatūras informācija (tālruņa fotoattēls). Ja ir pieejams jauns atjauninājums, blakus etiķetei Nothing OS ir redzama sarkana ikona.

J.: Kā bloķēšanas ekrānā paslēpt ziņojuma informāciju?

A.: Atveriet sadaļu Iestatījumi > Displejs > Bloķēšanas ekrāns > Konfidencialitāte, lai izvēlētos paziņojumu priekšskatījuma opciju.

J.: Kā iespējot zvana gaidīšanu tālrunī Nothing Phone (2a)?

A.: Atveriet lietotni Phone un pieskarieties trīs punktu ikonai pa labi no meklēšanas joslas. Pēc tam atveriet sadaļu Iestatījumi > Zvanīšanas konti > Papildu iestatījumi un ieslēdziet zvana gaidīšanu.

J.: Kā bloķēt / iekļaut melnajā saraksta numurus tālrunī Nothing Phone (2a)?

A.: Atveriet lietotni Phone un pieskarieties trīs punktu ikonai pa labi no meklēšanas joslas. Pēc tam atveriet sadaļu Iestatījumi > Bloķētie numuri > Pievienot numuru, lai bloķētu ienākošos zvanus un īsziņas no pievienotā numura.

J.: Kā parādīt Nothing Phone (2a) ekrānizvadi televizorā?

A.: Lai iestatītu ekrānizvades iespēju, divreiz pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas, lai atvērtu izvērsto opciju Ātrie iestatījumi. Nospiediet rediģēšanas (zīmuļa) ikonu un velciet ekrānizvades elementu uz augšu no paslēptajiem elementiem. Spoguļošanas sākšanai pavelciet uz leju, lai atvērtu opciju Ātrie iestatījumi un atrastu tikko pievienoto ekrānizvades elementu. Vienreiz tam pieskarieties un atlasiet ekrānizvades mērķa ierīci, lai izveidotu savienojumu tajā pašā lokālajā tīklā.

J.: Kā iespējot tumšo dizainu tālrunī Nothing Phone (2a)?

A.: Tumšais dizains ir iespējots pēc noklusējuma. Lai mainītu to, velciet uz leju, lai piekļūtu opcijai Ātrie iestatījumi un atrastu elementu "Tumšais dizains", un pieskarieties tam, lai ieslēgtu/izslēgtu.

J.: Kā mainīt fontus tālrunī Nothing Phone (2a)?

A.: Phone (2a) fontu nevar mainīt. Tomēr, lai mainītu fonta lielumu, atveriet sadaļu Iestatījumi > Displejs > Parādīšanas lielums un teksts.

J.: Kā atjaunot izdzēstos fotoattēlus vai videoklipus?

A.: Atveriet lietotni Fotoattēli un apakšējā joslā atrodiat opciju Bibliotēka. Pēc tam pieskarieties opcijai "Atkritne", lai apskatītu vienumus, kas izdzēsti pēdējo 60 dienu laikā.